

Installation and operation manual
Montage- en gebruikershandleiding
Installations- und Bedienungshandbuch

Connecting hose for BMA 04
Aansluitslang voor BMA 04
Anschlusschlauch für BMA 04



EN

Please read this manual carefully before installing and using the PLEXOR® connecting hose.

Wigersma & Sikkema warranty obligations do not apply in case of non-observance of this manual.

1 Introduction

The PLEXOR® connecting hose for the BMA 04 links the PLEXOR® test device with the safe measuring coupling BMA 04 (also see the BMA 04 manual). The safe measuring coupling BMA 04 is part of the PLEXOR® inspection system for pressure regulator stations. A union nut facilitates easy and safe connecting and disconnecting to and from a pressure regulator station. Connecting and disconnecting are safe as no gas can escape.

2 Safety measures

The user of the PLEXOR® inspection system must be qualified in agreement with the nationwide regulations to perform the functional inspections on a gas regulator station.

For correct operation the use of clean and condensate-free natural gas (CNG) is necessary.

Before using the device, the user must have a PLEXOR® inspection system training. Please contact Wigersma & Sikkema.

Work according to the applicable regulations and guidelines. For the correct use of the PLEXOR® connecting hose for the BMA 04 also refer to the manual for the PLEXOR® PN16 test device that is used in combination with the PLEXOR® connecting hose.

A defective connecting hose must be replaced with a new one. Send the defective connecting hose for analysis to Wigersma & Sikkema.

NL

Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de PLEXOR®-aansluitslang te gebruiken. Bij het niet naleven van deze handleiding vervalt de aanspraak op garantie.

1 Introductie

De PLEXOR®-aansluitslang voor BMA 04 verbindt het PLEXOR®-testapparaat met de beveiligde meetkoppeling BMA 04 (zie tevens de handleiding van BMA 04). De beveiligde meetkoppeling BMA 04 maakt onderdeel uit van het PLEXOR® inspectiesysteem voor gasstations. Een wartelmoer zorgt voor gemakkelijk en veilig koppelen aan en loskoppelen van een gasstation. Bij het koppelen en loskoppelen kan geen gas ontsnappen.

2 Veiligheidsmaatregelen

De gebruiker van het PLEXOR® inspectiesysteem moet opgeleid zijn conform de landelijk geldende regelgeving om functionele inspecties uit te voeren aan een gasstation.

Voor een juiste werking is het gebruik van schoon en condensataatvrij aardgas (CNG) noodzakelijk.

Voordat men het apparaat in gebruik neemt, moet de gebruiker een PLEXOR® inspectiesysteem training gevolgd hebben. Neem hiervoor contact op met Wigersma & Sikkema.

Werk volgens de voorschriften en richtlijnen die van toepassing zijn. Voor het correcte gebruik van de PLEXOR®-aansluitslang voor BMA 04 dient u tevens de gebruiksaanwijzing te lezen van het PLEXOR®-PN16 testapparaat dat u gebruikt in combinatie met de PLEXOR®-aansluitslang.

Een defecte aansluitslang dient te worden vervangen door een nieuw exemplaar. De defecte aansluitslang voor analyse naar Wigersma & Sikkema opsturen.

DE

Bitte lesen Sie vor dem Einsatz des PLEXOR®-Anschlusschlauchs dieses Handbuch sorgfältig durch. Bei Nichtbeachtung dieses Handbuchs entfällt der Anspruch auf Garantie.

1 Einführung

Der PLEXOR®-Anschlusschlauch für die BMA 04 verbindet das PLEXOR®-Prüfgerät mit der Sicherheits-Messkupplung BMA 04 (s. auch das Handbuch für die BMA 04). Die BMA 04 gehört zum PLEXOR®-Inspektionssystem für Gasregelanlagen. Eine Überwurfmutter sorgt dafür, dass der PLEXOR®-Anschlusschlauch einfach und sicher an einer Gasregelanlage angeschlossen und abgekuppelt werden kann. Beim Anschließen und Abkuppeln entweicht kein Gas.

2 Sicherheitsmaßnahmen

Der Benutzer die PLEXOR® Inspektionssystem muss nach den in dieses Land geltenden Vorschriften trainiert werden, um die funktionelle Kontrollen durch zu führen können an einer Gasregelanlage.

Für korrekten Betrieb ist die Verwendung von sauberem und kondensatfreiem Erdgas (CNG) notwendig.

Bevor Sie das Gerät benutzen, muss der Benutzer eine PLEXOR® Inspektionssystem Probetraining gefolgt haben. Bitte kontaktieren Sie Wigersma & Sikkema.

Die geltenden Vorschriften und Richtlinien sind einzuhalten. Für den richtigen Gebrauch des PLEXOR®-Anschlusschlauchs für die BMA 04 ist zudem die Gebrauchsanleitung für das PLEXOR®-PN16 Prüfgerät zu lesen, das zusammen mit dem PLEXOR®-Anschlusschlauch gebraucht wird.

Eine defekte Anschlusschlauch muss durch eine neue ersetzt werden. Senden Sie die defekte Anschlusschlauch zur Analyse an Wigersma & Sikkema.

EN (continued)

3 Technical data

Article code:	O20204 (hose)/O91000 (hoseconnector without non return valve)
O20418 (hose)/O9101 (hoseconnector with non-return valve)	
Hose length	: 3 m
DVGW approval	: DG-4513BM0086
Pressure class	: PN 16
Nominal width	: DN 4
Connections:	
Rp 1/4 (without non returnvalve)	
NPT 1/4 (met terugslagklep)	
Service temperature	: -20 °C to +60 °C
Service life	: > 10,000x connecting and disconnecting

Materials:
Nipple/stainless steel, Hose/flexible, Mounting ring/POM fiberglass, Sealing/NBR DVGW quality mark

4 Use

4.1 Connecting

Take the following steps to connect the PLEXOR® connecting hose to the safe measuring coupling BMA 04:

- Unscrew the protective cap from the BMA 04.
- Unscrew the protective plug from the PLEXOR® connecting hose.
- Screw the union nut of the PLEXOR® connecting hose on to the BMA 04 until a slight resistance can be felt (approx. 4-5 strokes/2 turns).
- Connect the other end of the PLEXOR® connecting hose to the PLEXOR®-PN16 test device. For this, refer to the PLEXOR® PN16 test device manual.
- Continue to screw the union nut of the PLEXOR® connecting hose to the BMA 04 until it is hand-tight.

Now, a safe connection has been made between the PLEXOR® connecting hose and the BMA 04.

NL (vervolg)

3 Technische data

Artikelcode:	O20204 (Slang) / O91000 (Slangdeel zonder terugslagklep)
O20418 (Slang) / O91010 (Slangdeel met terugslagklep)	
Slanglengte	: 3 m
DVGW-registratie	: DG-4513BM0086
Drukklasse	: PN 16
Nominale doorlaat	: DN 4
Aansluitingen	: Rp 1/4 (zonder terugslagklep) : NPT 1/4 (met terugslagklep)
Gebruikstemperatuur	: -20 °C tot +60 °C
Bedieningslevensduur	: > 10.000x koppelen en ontkoppelen
Materialen:	
Nippel/RVS, Slang/RVS flexibel, Montagering/POM glasvezel, Afdichting/NBR DVGW-keur	

4 Gebruik

4.1 Koppelen

Voer de volgende handelingen uit voor het koppelen van de PLEXOR®-aansluitslang aan de beveiligde meetkoppeling BMA 04:

- Draai de beschermkap van BMA 04.
- Draai de beschermkap uit de PLEXOR®-aansluitslang.
- Draai de wortel van de PLEXOR®-aansluitslang op BMA 04 tot lichte weerstand voelbaar wordt (circa 4-5 slagen/2 omwentelingen).
- Sluit de andere zijde van de PLEXOR®-aansluitslang aan op het PLEXOR®-PN16 testapparaat. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het PLEXOR®-PN16 testapparaat.
- Draai de wortel van de PLEXOR®-aansluitslang vervolgens handvast op BMA 04.

Nu is een veilige verbinding tot stand gekomen tussen de PLEXOR®-aansluitslang en BMA 04.

DE (Fortsetzung)

3 Technische Daten

Artikelkode:	O20204 (Schlauch)/O91000 (Schlauchanschlusssteil ohne Rückschlagventile)
O20418 (Schlauch)/O91010 (Schlauchanschlusssteil mit Rückschlagventile)	
Schlachlänge	: 3 m
DVGW-Zulassung	: DG-4513BM0086
Druckklasse	: PN 16
Nennweite	: DN 4
Anschlüsse:	
Rp 1/4 (ohne Rückschlagventile)	
NPT 1/4 (mit Rückschlagventile)	
Betriebstemperatur	: -20 °C bis +60 °C
Bedienungslebensdauer	: > 10.000x anschließen und abkuppeln
Materialien:	
Nippel/Edelstahl, Schlauch/Edelstahl flexibel, Montagering/POM Glasfaser, Dichtung/NBR DVGW-Prüfzeichen	

4 Betrieb

4.1 Anschließen

Führen Sie die nachfolgenden Anweisungen aus, um den PLEXOR®-Anschluss schlauch an der Sicherheits-Messkopplung BMA 04 anzuschließen:

- Die Schutzkappe von der BMA 04 schrauben.
- Den Schutzdeckel aus dem PLEXOR®-Anschluss schlauch schrauben.
- Die Überwurfmutter des PLEXOR®-Anschluss schlauchs auf die BMA 04 drehen, bis ein leichter Widerstand spürbar wird (2 Umdrehungen/4-5 mal nachgreifen).
- Das andere Ende des PLEXOR® Anschluss schlauchs am PLEXOR®-PN16 Prüfgerät anschließen. Dazu die Gebrauchsanleitung des PLEXOR®-PN16 Prüfgerät heranziehen.
- Die Überwurfmutter des PLEXOR®-Anschluss schlauchs weiter auf der BMA 04 bis handfest anziehen.

Nun ist eine sichere Verbindung zwischen dem PLEXOR®-Anschluss schlauch und der BMA 04 hergestellt worden.

EN (continued)

4.2 Disconnecting

Take the following steps to disconnect the PLEXOR® connecting hose from the safe measuring coupling BMA 04:

- Loosen the union nut of the PLEXOR® connecting hose by 4 or 5 strokes (2 turns).
- De-aerate the PLEXOR® test device. For this, refer to the PLEXOR® test device manual.
- Completely loosen and remove the union nut from the PLEXOR® connecting hose.
- Screw the protective cap back on to BMA 04.
- Screw the protective plug back into the PLEXOR® connecting hose.
- Check the position of the piston slide in the safe measuring coupling BMA 04. In the operating position the position indicator shall protrude slightly from the protective cap.

5 Maintenance

The PLEXOR® connecting hose consists of a flexible hose, to connect to the BMA 04 by means of a hose connector present on one end, and to the PLEXOR® PN16 test device by means of a coupling piece on the other end. Minimal maintenance is required. Wigersma & Sikkema recommends the following:

- Keep the PLEXOR® connecting hose clean and dry.
- The hose connector and the quick coupling shall not be greased.
- In case of leakage in the hose connector, the O ring shall be replaced by a spare O ring that comes with the PLEXOR® test device as a standard Wigersma & Sikkema accessory. The O ring can also be ordered separately.

NL (vervolg)

4.2 Ontkoppelen

Voer de volgende handelingen uit voor het ontkoppelen van de PLEXOR®-aansluitslang van de beveiligde meetkoppeling BMA 04:

- Draai de wartel van de PLEXOR®-aansluitslang 4 à 5 slagen / 2 omwentelingen los van BMA 04.
- Ontlucht het PLEXOR®-testapparaat. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het PLEXOR®-testapparaat.
- Draai de wartel van de PLEXOR®-aansluitslang volledig los en neem deze weg.
- Draai de beschermkap op BMA 04.
- Draai de beschermcap in de PLEXOR®-aansluitslang.
- Controleer de stand van de schuif in de beveiligde meetkoppeling BMA 04, aan de hand van de stand van de standindicator in de beschermkap. In de bedrijfsstand behoort de standindicator voelbaar buiten de beschermkap te steken.

5 Onderhoud

De PLEXOR®-aansluitslang bestaat uit een flexibele slang, aan één einde voorzien van een slangdeel passend op BMA 04 en aan het andere einde voorzien van een koppelstuk passend op het PLEXOR®-PN16 testapparaat. Voor het onderhoud adviseert Wigersma & Sikkema het volgende:

- Houd de PLEXOR®-aansluitslang schoon en droog.
- Het slangdeel en de snelkoppeling moeten niet gesmeerd worden.
- Bij lekkage van het slangdeel moet de O-ring worden vervangen door een reserve O-ring die door Wigersma & Sikkema standaard wordt meegeleverd met het PLEXOR®-testapparaat. De O-ring kan ook nabesteld worden.

DE (Fortsetzung)

4.2 Abkuppeln

Führen Sie die nachfolgenden Anweisungen aus, um den PLEXOR®-Anschlusschlauch von der Sicherheits-Messkupplung BMA 04 abzukuppeln:

- Die Überwurfmutter des PLEXOR®-Anschlusschlauchs von der BMA 04 lockern (2 Umdrehungen/4-5 mal nachgreifen).
- Das PLEXOR®-Prüfgerät entlüften. Dazu die Gebrauchsanleitung des PLEXOR®-Prüfgeräts heranziehen.
- Die Überwurfmutter des PLEXOR®-Anschlusschlauchs völlig lösen und abnehmen.
- Die Schutzkappe auf die BMA 04 drehen.
- Den Schutzdeckel in den PLEXOR®-Anschlusschlauch drehen.
- Anhand der Stellung des Positionsanzeigers in der Schutzkappe, den Stand des Kolbens in der Sicherheits-Messkupplung BMA 04 nachprüfen. In der Betriebsposition soll der Positionsanzeiger spürbar aus der Schutzkappe hervorstehen.

5 Wartung

Der PLEXOR®-Anschlusschlauch besteht aus einem flexiblen Schlauch. An einem Ende ist er mit einem Schlauchanschlusssteil versehen, das auf die BMA 04 passt, und am anderen Ende mit einer Steckkupplung, die in das PLEXOR®-PN16 Prüfgerät passt. Für die Wartung empfiehlt Wigersma & Sikkema folgendes:

- Den PLEXOR®-Anschlusschlauch sauber und trocken halten.
- Das Schlauchanschlusssteil und die Schnellkupplung sollen nicht geschmiert werden.
- Bei Leckagen im Schlauchanschlusssteil ist der O-Ring von einem Ersatz-O-Ring zu ersetzen. Dieser Ersatz-O-Ring wird von Wigersma & Sikkema standardmäßig mit dem PLEXOR®-Prüfgerät mitgeliefert. Der O-Ring kann auch nachbestellt werden.

PLEXOR® connecting hose for BMA 04



Wigersma & Sikkema B.V.
NL-6980 AC Doesburg
Leigraafseweg 4
NL-6983 BP Doesburg
The Netherlands
TEL: +31 (0)313 – 47 19 98
FAX: +31 (0)313 – 47 32 90
info@wigersma-sikkema.com
www.wigersma-sikkema.com